

#### **4. Гарантия изготовителя**

4.1. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев (гарантия на лакокрасочное покрытие составляет 6 месяцев) со дня продажи при соблюдении потребителем всех правил сборки, эксплуатации автомобильного багажника и отсутствие механических повреждений.

4.2. Претензии по внешним повреждениям и некомплектности принимаются 30 дней со дня продажи с предъявлением паспорта и фото-видео фиксацией.

Гарантия не распространяется на:

4.3. Повреждения вследствие нарушений правил хранения и/или транспортировки, в т.ч. в случае транспортировки без жесткой упаковки.

4.4. Повреждения вследствие нарушений условий безопасного использования изделия.

4.5. Изделия, имеющие следы модификации, доработки, изменения конструкции.

4.6. Коррозию в местах механического повреждения лакокрасочного покрытия (царапины, сколы, вмятины и т.д.).

4.7. Коррозию покупных крепежных изделий.

Не является гарантийным случаем:

4.8. Загибы, замятия и прочие механические повреждения изделия.

4.9. Упругая деформация изделий (при снятии нагрузки изделие возвращается в исходное положение).

4.10. Следы зачистки в местах сварочных швов под слоем краски;

4.11. Незачищенные сварочные швы под слоем краски;

4.12. Состояние поверхности краёв и торцов изделия после резки (технологические особенности оборудования, такие как конусность, следы входа и выхода, грат);

4.13. Проблемы, связанные с установкой изделия на автомобиль, не предназначенный для установки изделия (несоответствие марки, модели, модификации, года выпуска автомобиля данным, указанным в документации производителя);

4.14. Величина зазоров между изделием и элементами автомобиля, несимметричность зазоров или размеров изделия.

Более подробные гарантийные условия представлены на нашем сайте [unicar.pf](http://unicar.pf) в разделе «Гарантии».

Ваши предложения и замечания просим направлять по адресу: г. Омск, ул. Электрикаторов, 17 или на электронную почту [unicar-omsk@mail.ru](mailto:unicar-omsk@mail.ru).

#### **СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

принято      ОТК      штамп      дата      подпись

#### **СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ**

Наименование торговой организации.....

Адрес.....

Дата продажи .....      Штамп .....



### **БАГАЖНИК**

**Разборный на штатные места для автомобилей**

**BA3-2123 Chevrolet Niva, LADA Niva Travel**


артикул БА-03

**EAC ПАСПОРТ**



**г. Омск, ул. Электрикаторов, 17  
тел. (3812) 21-81-60, 8-983-620-15-24  
unicar.pf [unicar-omsk@mail.ru](mailto:unicar-omsk@mail.ru)**

## Багажник ВАЗ-2123 CHEVROLET NIVA, Lada NIVA Trevel разборный



Поз.	Наименование	Кол-во
1	Боковина	2
2	Кронштейн опорный	4
3	Поперечина передняя	1
4	Поперечина задняя	1
5	Перемычка	6
6	Болт М8х20	16
7	Болт М6х35	20
8	Винт М6х16	4
9	Шайба ø8 увеличенная	32
10	Шайба ø6	40
11	Гайка М6 самостопорящаяся	20
12	Гайка М8 самостопорящаяся	16

**Внимание!** Багажник служит только для перевозки грузов. После эксплуатации багажник необходимо снять с крыши автомобиля, так как он создает дополнительный шум, ухудшает аэродинамику, увеличивает расход топлива, а попадающий под трущиеся детали грязь со временем может испортить лакокрасочное покрытие крыши автомобиля.

### 1.Техническая характеристика

Габариты: 1500х1290х125 мм

Масса: 20 кг

Максимальная равномерно распределенная нагрузка: 100 кг\*

### 2.Установка багажника на автомобиль

- 2.1. Перед тем, как установить багажник, необходимо ознакомиться с инструкцией.
- 2.2. Установка должна производиться в соответствии с представленной инструкцией.
- 2.3. Установка рекомендуется производить вдвоем.
- 2.4. Распаковать багажник, проверить комплектацию.
- 2.5. Установить перемычки (поз. 5) и поперечины (поз. 3) и (поз. 4) в точке А на боковину (поз. 1) с одной стороны и закрепить болтами М6х35 (поз. 7) с шайбами ø6 (поз. 10) и гайками М6 (поз. 11), без полной затяжки, чтобы перемычка имела свободный ход.
- 2.6. Присоединить вторую боковину к перемычкам и поперечинам.
- 2.7. Установить опорные кронштейны (поз. 2), и закрепить болтами М8х20 (поз. 6), увеличенными шайбами ø8 (поз. 9) и гайками М8 (поз. 12).
- 2.8. Установить багажник на крышу автомобиля.
- 2.9. Закрепить опорные кронштейны в штатные места крыши винтами М6х16 (поз. 8)
- 2.10. Произвести полную затяжку кронштейнов и перемычек.

### 3.Правила эксплуатации и обслуживания

- 3.1 Во избежании ранней коррозии изделия с полимерным покрытием своевременно, в течение 1-3 дней после эксплуатации в ненастные условия (грязь, дождь и т.д.), посетить автомойку, для тщательного удаления с помощью аппарата высокого давления дорожного налета и следов от насекомых.
- 3.2. Багажник следует устанавливать на чистую и сухую крышу.
- 3.3. После установки багажника необходимо проехать несколько километров, а затем проверить, хорошо ли затянуты все болты, винты и гайки. Их следует проверять регулярно во время эксплуатации автомобиля.
- 3.4. Перевозимый груз должен быть равномерно закрепленным и не выходить за габариты автомобиля.
- 3.5. Груз должен быть всегда надежно прикреплен к багажнику.
- 3.6. Не забывайте, что в зависимости от формы груза меняется поведение автомобиля на дороге.
- 3.7. При движении с грузом на багажнике избегайте резких торможений и ускорений, плавно осуществляйте повороты, соблюдайте разумный скоростной режим.
- 3.8. Хранить багажник следует в сухом месте, резьбовые соединения периодически рекомендуется смазывать.

\*Общий вес груза не должен превышать грузоподъемности, указанной в технической документации на автомобиль.